© 尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

「超合金 フランキー」タンクオプションセット

取扱説明書

※本商品は別売りの「超合金 フランキー」の専用オプションセットです。
※本商品には「超合金 フランキー」は付属しません。
※本商品で遊ぶ際には「超合金 フランキー」の取扱説明書もあわせてご覧ください。
※本商品には超合金（ダイキャスト）を使用しておりません。

⚠ 注　意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。
- ミサイルが飛び出しますので、注意して遊んでください。

《使用上の注意》
- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 可動部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

セット内容

- 取扱説明書（本書）



矢印一覧	◀▪▪▪ 取り付けます。	◀ 取り外します。	◀ 可動します。

※取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

タンクの各ギミック



●各部は矢印のように可動します。

主砲、ロケットランチャー



●主砲、ロケットランチャーにミサイルを装填し、上部のスイッチを押すとミサイルが発射されます。

「超合金 フランキー」（別売り）との合体

1



2



頭部の交換



●別売りのフランキー本体頭部をリーゼントヘッドパーツA、またはリーゼントヘッドパーツBに交換することができます。



3



脚部の赤い凸部が水平になるように調節します。



段差になっている部分を下にします。

可動部のスジが平行になります。



4